

KV-40 3rd ATTACK 出走手順

- 1.ピットロード側の軒下を通り、駆動用電源・ブレーカの保管場所へ各ピットよりご移動してください。
- 2.車検場裏の軒下付近で、動作チェックを行っていただきます。
異常がみられる場合は、出走列にお並びいただけません。
- 3.出走できる状態であることが確認出来次第、出走前並び列へご移動いただきます。

出走時： 

帰着時： 

